148.00 mm

210.00 mm

ZOLO™



THRUSTING FUNCTION

Press to cycle through the 7 different thrusting modes

POWER BUTTON

Press and hold 3 seconds to power on. Press to power off both thrusting & vibration functions.

VIBRATION FUNCTION

Press to cycle through the 14 different vibration modes

CHARGING PORT

2.5” CANAL



Top view



Back view

1 CHARGE BEFORE USE

EN **Insert magnetic charge USB cable into the charge port. Connect the USB cable to the computer, AC adaptor (not included) or other power source. When charging, the indicator light will flash. When fully charged, the indicator light will become solid. Product takes 3 hours to fully charge.**

FR Insérez un câble USB à charge magnétique dans le port de charge. Branchez le câble USB à l'ordinateur, à l'adaptateur secteur (non inclus) ou à une autre source d'alimentation. Lors de la charge, le témoin lumineux clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le témoin lumineux devient fixe. Le produit a besoin de 3 heures pour se charger complètement.

DE Stecken Sie das magnetische USB-Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer, ein Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine andere Stromquelle an. Beim Aufladen blinkt die Anzeigeleuchte. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte durchgehend. Das Produkt braucht 3 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

ES Inserte el cable USB de carga magnética en el puerto de carga. Conecte el cable USB al ordenador, al adaptador de CA (no incluido) o a otra fuente de alimentación. Al cargar, la luz indicadora parpadeará. Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora se volverá constante. El producto tarda 3 horas en cargarse completamente.

2

EN **Clean your Zolo before and after use. Wipe the main body clean with warm water and soap, or with a non-alcohol based toy cleaner. Wipe dry with a soft towel.**

FR Nettoyez votre Zolo avant et après usage. Nettoyez le l'élément principal avec de l'eau chaude et du savon, ou avec un nettoyant pour jouets sans alcool. Nettoyez avec une serviette douce.

DE Reinigen Sie Ihren Zolo vor und nach dem Gebrauch. Wischen Sie den Hauptkörper mit warmem Wasser und Seife oder mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger ab. Mit einem weichen Tuch trockenwischen.

ES Limpie su Zolo antes y después de uso. Limpie el cuerpo principal con agua templada y jabón, o con un limpiador de juguetes sin alcohol. Secar con una toalla suave.

3

EN **Recommended to lube yourself with water based personal lubricant before use for a more pleasurable experience.**

FR Il est recommandé de vous lubrifier avec un lubrifiant personnel à base d'eau avant usage pour bénéficier d'une expérience plus plaisante.

DE Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um eine angenehme Erfahrung zu erzielen.

ES Es recomendado lubricarse con un lubricante personal antes de uso para una experiencia más placentera.

www.zolocup.com

4 ON/OFF

EN **Press and hold for 3 seconds to power ON. Press and hold for 3 seconds again to power OFF. To put your STICKSHIFT into standby mode, press and hold the power button for 2 seconds, LED flash twice.**

FR **Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Pour mettre votre STICKSHIFT en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, les LED clignotent deux fois.**

DE **Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.Um Ihren STICKSHIFT in den Standby-Modus zu versetzen, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt zweimal.**

ES **Presione y mantenga presionado por 3 segundos para ENCENDER. Presione y mantenga presionado por 3 segundos de nuevo para APAGAR. Para poner su STICKSHIFT en modo de espera, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, el LED parpadea dos veces.**

5 VIBRATION FUNCTION

EN **Press once to start the vibrating function. Press repeatedly to cycle through 14 different modes. Press and hold to stop the vibrating function and return to standby mode.**

FR **Appuyez une fois sur pour lancer la fonction de vibration. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler les 14 modes différents. Appuyez et maintenez pour arrêter la fonction de vibration et revenir en mode veille.**

DE **Drücken Sie einmal, um die Vibrationsfunktion zu starten. Drücken Sie wiederholt auf , um zwischen 14 verschiedene Modi zu wechseln. Halten Sie gedrückt, um die Vibrationsfunktion zu stoppen und in den Standby-Modus zurückzukehren.**

ES **Presione una vez para iniciar la función de vibración. Presione repetidamente para pasar por 14 modos diferentes. Mantenga pulsado para detener la función de vibración y volver al modo de espera.**

5 THRUST FUNCTION

EN **Press once to start the thrusting function. Press repeatedly to cycle through 7 different modes. Press and hold to stop the thrusting function and return to standby mode.**

FR **Appuyez une fois sur pour lancer la fonction de pénétration. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler les 7 modes différents. Appuyez et maintenez pour arrêter la fonction de pénétration et revenir en mode veille.**

DE **Drücken Sie einmal, um die Stoßfunktion zu starten. Drücken Sie wiederholt , um durch 7 verschiedene Modi zu schalten. Halten Sie gedrückt, um die Stoßfunktion zu stoppen und in den Standby-Modus zurückzukehren.**

ES **Presione una vez para iniciar la función de empuje. Presione repetidamente para pasar por 7 modos diferentes. Mantenga pulsado para detener la función de empuje y volver al modo de espera.**

6 TRAVEL LOCK

EN **The Travel Lock function prevents the STICKSHIFT to power on by accident. Press and hold the for 5 seconds, until the light flashes twice. Repeat this step to deactivate the Travel Lock function.**

FR **La fonction de verrouillage empêche le STICKSHIFT de se mettre en marche par accident. Appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote deux fois. Répétez cette étape pour désactiver la fonction de verrouillage.**

DE **Die Travel Lock-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten des STICKSHIFTs. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht zweimal blinkt. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Travel Lock-Funktion zu deaktivieren.**

ES **La función de Bloqueo de Viaje impide que el STICKSHIFT se encienda por accidente. Presione y mantenga presionado el por 5 segundos, hasta que la luz parpadee dos veces. Repita este paso para desactivar la función de bloqueo de viaje.**

Warning:

This item is sold as an adult novelty only. Item does not contain phthalates and it is recommended to use water-based lubricants. Should any irritation or discomfort occur, stop using this item immediately. The usage of this product is in no way a means to warrant any medical claims.

Avertissement:

Cet article est uniquement vendu en tant que fantaisie pour adultes. Cet article ne contient pas de phtalate et il est recommandé de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau. Si vous ressentez la moindre gêne ou irritation, cessez d'utiliser cet article immédiatement. L'usage de ce produit n'est en aucune façon un moyen de réclamer une indemnité médicale.

Warnung:

Dieses Gerät wird ausschließlich als Scherzartikel für Erwachsene verkauft. Das Gerät enthält keine Phthalate. Desweiteren wird empfohlen wasserbasierten Lubrikant zu verwenden. Sollten während der Anwendung Irritationen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort. Es werden keine medizinischen Behauptungen oder Gewährleistungen auf Basis der Nutzung dieses Produkts garantiert.

Advertencia:

Este artículo es solamente vendido como novedad para adultos. Este artículo no contiene ftalatos y recomendado usarlo con un lubricante a base de agua. Si siente molestia o irritación, deje de usar este artículo de inmediato. El uso de este producto no es de ninguna manera un medio para justificar una reclamación medica.

www.zolocup.com